Chromebook Wi-fiの接続方法

1.ログインしていない場合・・・・・スライド3~5
2.ログインができている場合・・・・スライド6~9
3.Wi-fi接続に必要なSSIDの確認方法・・・・スライド10

ログインしていない場合

ログインしていない場合、以下の手順でWi-Fiの設定が必要になります。

1.家庭にあるWi-FiのSSID(無線のアクセスポイントの名称)とパスワードを確認し、 画像通りに設定を進める

電源ON後数秒で以下の画面が表示されます



しばらくしてこの画面が表示されたら「続 行」をタップまたはクリックしてください



ログインしていない場合

2. 続行をタップするとネットワーク接続の設定画面になります。



SSIDのパスワードを入力して 「接続」をタップまたはクリックする



ログインしていない場合

無事に接続が完了すると、Google利用規約が表示されます。

以降は、画面の指示に従ってログインをしてください。

Google 利用	月規約		
この利用規約はモ policies.google.co	Eバイル表示版です。利用規約のl com/terms にアクセスしてご確認	詳細は、お使いのブラウザで ください。	
GOOGLE 利用規約			
発効日: 2020年3月31	18		
国別パージョン:日本	* 24		
Google Chrome およて	UF Chrome OS 追加利用规约		
システム セキュリティ	ィの設定		*
✓ オブション: 診開 立てる。詳細	所と使用状況 のデータを Coople /	中島送信して Chrome OS の	機能と動作の改善に役



画面右下のステータストレイをクリックします。 Wi-Fiに接続されていない場合、Wi-Fiのアイ コンの下に「未接続」「なし」等表示されます。

「未接続」の文字が表示してある部分をクリッ クします。



正しくタップすると、接続可能なWifiのSSID一覧が表示されます。

この中から、該当するSSIDを選択しま す。

Wi-Fi ネットワークへの接続	
SSID	
iPhone	
セキュリティ	
PSK (WPA または RSN)	v
7127-F	
	ø
このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
キャンセル	接続

初めて接続する場合は、Wi-fiのパ スワードを入力します。 パスワードを入力したら、「接 続」をクリックします。

以降同じWi-fiを利用する場合は、 パスワードを入力せずに自動的に 接続されます。



再度ステータストレイをタップして、 Wi-Fiのアイコンの下に、該当のネッ トワークが表示されていれば接続完了 です。

SSIDの確認方法は?



「ネットワーク名」は「ネットワーク」 「ネットワーク(SSID)」「SSID」など として表記されており、貼付されている ラベルで確認できます。 表記されている箇所は製品ごとに異なる ため、側面だけでなく上下の面もご確認 ください。

持ち運び型の場合は、本体操作画面の 「SSID」や「Wi-Fi名」、または裏面に貼 付さているラベルで確認できます。